

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.
Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -60 до +45°C (для исполнения УХ/Л1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аппарат соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на нагреватель исчисляется в течение 12 месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 1254 76, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

					ТВА-Х-230 РЭ\ПС	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТВА-Х-230 РЭ\ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении прибора удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность прибора.
После транспортировки прибора в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования прибора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 28.21-013-09245269-2017 и предназначен для обогрева различных по объему, утепленных шкафов. Прибор выполнен в корпусе из термостойкого пластика с размещенными внутри элементами обогрева, регуляции и обдува.
Нагрев воздушной массы осуществляется путём принудительной протяжки её через нагревательный элемент РТС типа. В случае выхода вентилятора из строя, срабатывает защита по перегреву.
Встроенный термостат позволяет выставить необходимую температуру в диапазоне от 0 до 60 градусов.
Подключение прибора производится путём подсоединения проводов к сети 230 В с частотой 50 Гц. Вентилятор начинает работать сразу после подачи питания, если термостат разрешает включение.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя. Также есть возможность монтажа на стену через отверстия на корпусе. Движение воздушного потока должно быть строго вертикальным.
Располагайте выходную решетку так, чтобы горячий воздух не направлялся на изделия, чувствительных к нагреву. Рекомендуется периодически очищать решетки тепловентилятора от пыли.

Минимальные расстояния для монтажа
– над нагревателем не менее 120–150 мм;
– по остальным граням не менее 20 мм.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тепловентилятор ТВА
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара


1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВА - X - 230
где «X» – мощность нагревателя, Вт



Нагреватель	ТВА-1000-230	ТВА-800-230
Мощность нагревателя, Вт	1000 ±5%	800 ±5%
Потребляемый ток, А	4,5 ±5%	3,6 ±5%
Пусковой ток, А	13	12,5
Номинальное рабочее напряжение, В	230	
Регулировка температуры отключения, °C	0...+60	
Воздушный поток, м3/ч	160	
Средний срок службы вентилятора, ч	50 000	
Тип нагревательного элемента	PTC	
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	160 x 99 x 182	
Диапазон рабочих температур, °C	-45...+70	
Класс защиты	IP20	
Вес, кг	1,3	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



					ТВА-Х-230 РЭ\ПС									
					ПАСПОРТ					Литера	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						-	К	-	-	-
Разраб														
Проб														
Т.контр.														
										Лист 2		Листов 4		
Н.контр.					-					ООО «АМАДОН»				
Утв.														

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



					ТВА-Х-230 РЭ\ПС				Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					3